

ALLPLANLERNEN.DE KURZTIPPS

Nr.: 2018-02

Thema: Textabstand Positionsbeschriftung

Software: Allplan 2018

Hintergrund:

In Allplan BIM kann bei der Positionsbeschriftung von Bewehrung der Abstand zwischen den Textbestandteilen eingestellt werden.

So geht's:

Wechseln Sie ins Optionenmenu zur Beschriftung. Oben bei der Textvorschau werden, wenn Sie mit der Maus draufdeuten, Werte für die Textabstände angezeigt, welche Sie anklicken und ändern können.

