

Informations importantes concernant l'installation d'Allplan 2018

Possibilités de configuration au cours de l'installation

Nouvelle installation avec copie des données (par défaut) : Les données de la version antérieure sont récupérées (possibilité de choisir les projets), c'est-à-dire qu'elles sont copiées et converties dans la nouvelle version. La version existante n'est pas modifiée.

Mise à niveau : Les données sont également récupérées, mais la version antérieure d'Allplan ne peut plus être utilisée après l'installation de la mise à niveau.

Nouvelle installation : Allplan 2018 est installé en parallèle à la version existante mais sans récupération ni conversion de vos données. Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires dans l'aide en ligne en appuyant sur la touche F1 au cours de l'installation.

Mise à niveau d'un poste indépendant d'Allplan

Votre licence pour Allplan 2018 est mise à jour automatiquement. Lancez le programme d'installation et suivez les indications fournies dans la boîte de dialogue d'installation de la mise à niveau. Lorsque vous sélectionnez une configuration de licence, choisissez "**Utiliser une licence active**".

Suivez les instructions jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

A noter : Les licences sont actualisées automatiquement uniquement dans le cadre d'une mise à niveau. Si vous souhaitez installer Allplan 2018 sur un nouveau poste, consultez les instructions suivantes.

<https://connect.allplan.com/fr/faqid/20150618131629.html>

Pour obtenir votre clé de produit, rendez-vous comme d'habitude sur le portail de services Allplan Connect à l'adresse <http://connect.allplan.com/license>

Mise à niveau d'Allplan 2018 avec serveur de licences

Commencez par actualiser votre ou vos licence(s) sur le serveur de licences, puis procédez à la mise à niveau sur le poste client.

Vous pouvez ensuite procéder à l'installation de la mise à niveau d'Allplan sur le poste client. Lancez le programme d'installation et suivez les indications fournies dans la boîte de dialogue d'installation de la mise à niveau. Le serveur de licences est reconnu automatiquement sur le réseau. Lorsque vous sélectionnez une configuration de licence, choisissez "**Utiliser une licence active**" dans la boîte de dialogue. Suivez les instructions jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

A noter : Les licences peuvent être actualisées uniquement sur un serveur de licences existant. Si, dans le cadre de la migration vers Allplan 2018, vous souhaitez également passer à un nouveau serveur, consultez les instructions suivantes.

<https://connect.allplan.com/fr/faqid/20150618134224.html>

Pour obtenir votre clé de produit, rendez-vous comme d'habitude sur le portail de services Allplan Connect à l'adresse <http://connect.allplan.com/license>

Licence Allplan Allfa 2017

Vous pouvez recevoir votre licence par e-mail en écrivant à l'adresse customercare@allplan.com. Pour la création de la licence, merci de nous envoyer l'adresse IP ou l'**ID hôte du serveur de base de données Allfa** (Oracle).

Téléchargements de licence via Allplan Connect

Vous pouvez obtenir votre licence pour **Allplan BCM 2014** ainsi que le code de déverrouillage pour **Allplan IBD 2018** sur le portail de services Allplan Connect.

Nous vous proposons **comme service supplémentaire** les licences pour le poste indépendant Hardlock, la licence temporaire pour NemSLock, ainsi que les nouvelles clés de produit pour la protection du logiciel. Cliquez sur **Profil > Gestionnaire de licences**.

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement en tant qu'administrateur.