

- 01 Bestand zeichnen
- 02 In TB "Bestand und Abbruch" übernehmen
- 03 Dort NUR die alten Balkontür SMTs in Abbruch wandeln
- 04 In neuem TB "Neubau" die Neue Balkontüröffnung inkl. SMT in einem freien Platz (daneben) absetzen
- 05 DANN an den geplanten Ort Verschieben
- 06 zu TB "Bestand und Abbruch" wechseln
- 07 Im TB "Bestand und Abbruch" aus "Bestand" Assistent den Abbruchkörper mit Doppelrechtsklick holen, und alle 3 Öffnungen gleichzeitig aktivieren
- 08 Die mit MW zu verschließenden Öffnungen werden "zugemauert" und der Rest (wo die neue Türöffnung ist) wird als Abbruch dargestellt.

