

## Rundstütze mit Verjüngung bewehren

↳ „Kreisbewehrung“ → gewünschte Einstellungen in Palette vornehmen

Wichtig: Endwinkel muss auf  $360^\circ$  stehen  
Überstand Anfang + Ende  
auf kreisförmig!

→ Rotationsachse bestimmen

→ Kontur: = Verlegerichtung → ESC

→ Räumliche Rotationsachse

↳ im Grundriss Stützenmittelpunkt anzeichnen

Wichtig: Vorher Stützenpunkt als  
Hilfskonstruktion definieren!