

Nr.: 2017-04

Thema : Mattenposition-Umrandung


Software: Allplan 2017

Hintergrund:

Die Positionsumrandung des Mattentextes kann in Allplan angepasst werden.

So geht's:

1. Öffnen sie das Menü „Optionen“
2. Wechseln Sie zu „Beschriftung“ unter „Bewehrung“
3. Suchen Sie bei den Matten die „Position, Umrandungssymbol“, was auch per Häkchen aktiv sein sollte
4. Stellen Sie im Pulldownmenü die gewünschte Umrandung ein.



Weitere Infos, Videotrainings und mehr unter: www.allplanlernen.de

© CYCOT GmbH / Jörg Geier; Alle Angaben ohne Gewähr