

Informations importantes concernant l'installation d'Allplan 2016

Possibilités d'installation

Nouvelle installation avec copie des données (par défaut) : Les données de la version antérieure sont récupérées (possibilité de choisir le projet), c'est-à-dire qu'elles sont copiées et converties dans la nouvelle version. La version existante n'est pas modifiée.

Mise à niveau (Upgrade) : Les données sont également récupérées, seulement, la version antérieure d'Allplan ne peut plus être utilisée après l'installation de la mise à niveau.

Nouvelle installation : Allplan 2016 est installé en parallèle de la version existante, mais sans récupération ni conversion de vos données. Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires dans l'aide en ligne en appuyant sur la touche F1 au cours de l'installation.

Mise à niveau d'un poste indépendant Allplan

Allplan 2016 offre un nouveau système de protection. L'attribution des licences Allplan repose désormais sur l'application CodeMeter de Wibu Systems AG. L'ancienne attribution des licences basée sur Softlock ou Hardlock ne fonctionne plus dans Allplan 2016.

L'activation de la licence d'Allplan 2016 se fait désormais en ligne avec une clé de produit.

Pour obtenir votre clé de produit, rendez vous sur le portail de services Allplan Connect à l'adresse

<http://connect.allplan.com/license>

Lancez le programme d'installation et suivez les indications fournies dans la boîte de dialogue d'installation de la mise à niveau. Lorsque vous sélectionnez une configuration de licence, choisissez **Activation de licence** dans la boîte de dialogue. Puis indiquez votre **clé de produit** (code à 26 caractères) et cliquez sur "Activer la licence". Lors de cette activation, votre licence est associée à votre ordinateur.

Suivez les instructions jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Mise à niveau Allplan 2016 avec le serveur de licences

Allplan 2016 offre un nouveau système de protection. L'attribution des licences Allplan repose désormais sur l'application CodeMeter de Wibu Systems AG. L'ancienne attribution des licences basée sur NemSLock Server ne fonctionne plus dans Allplan 2016.

L'activation de la licence d'Allplan 2016 se fait désormais en ligne avec une clé de produit.

Pour obtenir votre clé de produit, rendez vous sur le portail de services Allplan Connect à l'adresse

<http://connect.allplan.com/license>

Important : installez le serveur de licences avant de procéder à la mise à niveau sur le poste client.

Pour installer le serveur de licences, téléchargez le logiciel du serveur de licences dans le portail de services Allplan Connect. Puis installez-le sur votre serveur en démarrant le programme d'installation puis en cliquant sur **Installer** pour lancer l'installation. Démarrez ensuite le serveur de licences en lançant le programme **License Manager**, saisissez votre clé de produit (code à 26 caractères) dans le champ **Activation de licence** et cliquez sur **Activer la licence**.

Lors de cette activation, votre licence est associée à votre serveur.

Si vous disposez d'autres licences pour votre serveur de licence, indiquez les clés de produit correspondantes et activez-les.

Lancez ensuite **CodeMeter WebAdmin** (lancez CodeMeter et cliquez sur **WebAdmin** en bas à droite ou tapez **localhost://22350** dans le navigateur) et activez l'option **Démarrer le serveur réseau** dans l'onglet **Paramètres – Serveur**.

Vous pouvez ensuite procéder à l'installation de la mise à niveau d'Allplan sur le poste client. Lancez le programme d'installation et suivez les indications fournies dans la boîte de dialogue d'installation de la mise à niveau. La licence du serveur de licences est détectée automatiquement sur le réseau. Lorsque vous sélectionnez une configuration de licence, choisissez **Utiliser une licence active** dans la boîte de dialogue. Suivez les instructions jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Licence Allplan 2015 Allfa

Vous pouvez recevoir votre licence par e-mail en écrivant à l'adresse customercare@allplan.com.

Pour la création de la licence, merci de nous envoyer l'adresse IP ou l'**ID hôte du serveur de base de données Allfa** (Oracle).

Téléchargements de licence via Allplan Connect

Vous pouvez obtenir votre licence pour **Allplan 2014 BCM** ainsi que le code de déverrouillage pour **Allplan 2016 IBD** sur le portail de services Allplan Connect.

Nous vous proposons **comme service supplémentaire** les licences pour le poste indépendant Hardlock, la licence temporaire pour NemSLock ainsi que les nouvelles clés de produit pour la protection du logiciel dans Allplan 2016. Cliquez sur **Profil > Gestionnaire de licences**.

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement en tant qu'administrateur.