



Höhenkoten "Fertig-Roh" ändern sich im Druck:


Bei der Vermaßung einer Werkplanung ist uns mal wieder eine eigenartige Funktion von Allplan aufgefallen. Wir vermaßen unsere Bauteile mit Höhenkoten in der Ausführungsplanung. Diese werden u.a. mit der Funktion „Zum Referenzpunkt“ abgelegt.



In der Zeichnung wird dies auch wie gewollt als Rohmaß abgebildet bzw. übernommen.



Wenn wir in die Planzusammenstellung wechseln wird dies auch übernommen solange wir in der Entwurfsansicht sind. Wird aber der Plan geplottet oder schalten wir auf Druckansicht um, werden die Koten seltsamerweise als Fertigmoten dargestellt.



Dies geschieht ausschließlich bei den Koten mit „Zum Referenzpunkt“. Ist Ihnen dieses Problem bekannt? Wie kann dies gelöst werden?

