

Bibliothek der V2015 in Allplan 2016 und spätere Versionen

FAQ Technischer Support

Kategorie: Allgemein->Makros, Objekte, Einbauteile

Programme: Allplan 2017

Allplan 2016

Dokument-ID: 20151113092151

Internet: https://connect.allplan.com/de/faqid/20151113092151.html

Frage:

Ich suche nach dem Upgrade auf Allplan 2016 verschiedene Bibliothekseinträge. Wo kann ich diese finden?

Hintergrund:

Für Allplan 2016 wurden die mitgelieferten Bibliotheken gestrafft, ergänzt und neu geordnet. Wenn Sie Symbole, Makros oder SmartParts aus den Bibliotheken von Allplan 2015 weiterhin nutzen möchten, können Sie diese mittels der zur Verfügung stehenden Dateien wie im Folgenden beschrieben in Ihre Bibliothek einfügen.

Antwort:

So verwenden Sie Bibliothekselemente aus Allplan 2015 in der aktuellen Version:

1. Laden Sie sich die Dateien aus Connect.


Öffnen Sie hierzu Connect (https://connect.allplan.com/de.html) und melden sich an.

Gehen Sie dann auf Downloads (die kleine Wolke):




ALLPLAN CONNECT -


Allplan Connect ist das internationale Serviceportal für Allplan Anwender. Hier la Anwenderforen sowie Visualisierungs-Objekte zum Download. Das Angebo Geben Sie in die Suchfelder "Allplan" und "2016" ein und laden Sie sich die "Bibliothekselemente aus Allplan 2015 im 2016 Format":



- 2. Laden Sie ...
- a) ... entweder gezielt die einzelnen gewünschten Bibliotheken Makros, Smartparts und/oder Symbole ...
- b) ... oder gleich die Gesamtbibliothek Bibliothek mit **Download komplett** ... und entpacken Sie nach dem Download dies zip-Dateien.



- 3. Starten Sie Allplan 2016 und öffnen Sie die Palette Bibliothek.
- 4. Wählen Sie hier den Ordner **Extern** an, so dass sich der Ordner **Externer Pfad** öffnet. Klicken Sie auf diesen mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü "**Pfad ändern**".



Suchen Sie nun einen der Ordner (Makros, Symbole und SmartParts), in dem die entpackten Daten liegen. Dies müssen Sie für jede Datenart (Makros, Symbole und SmartParts) einmalig ausführen.

5. Kopieren Sie die Ordner oder Bibliothekselemente, die Sie weiterhin verwenden möchten, aus dem Ordner

Extern in einen anderen Ordner, z.B. Büro, Privat oder Projekt.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2017 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.