

Querschnittsreihen aktualisieren ab Allplan 2011

FAQ Technischer Support

Kategorie: Ingenieurbau->Querschnittsreihen

Programme: Allplan 2018
 Allplan 2017
 Allplan 2016
 Allplan 2015
 Allplan 2014
 Allplan 2013
 Allplan 2012
 Allplan 2011

Dokument-ID: 20100914103606

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20100914103606.html>

Frage:

Wie können in Allplan ab Version 2011 die Querschnittsreihen aktualisiert bzw. länderspezifische Querschnittsreihen installiert werden?

Antwort:

Ab Allplan 2011 erfolgt die Installation und das Sichern von Querschnittsreihen unter **Extras->Definitionen->Querschnittsreihen**. In diesem Dialog finden Sie im unteren linken Bereich ein Ordner- sowie ein Diskettensymbol.

Um Querschnittsreihen-Dateien zu installieren, wählen Sie bitte das Ordnersymbol. Es wird ein Browser geöffnet. Hier erfolgt die Auswahl der zu installierenden Querschnittsreihen-Datei.

Wählen Sie die zu installierende Datei und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche "Öffnen". Die entsprechende Querschnittsreihe ist somit installiert und kann in Allplan verwendet werden.

Um länderspezifische Querschnittsreihen zu installieren, wählen Sie in diesem Browser den bei der Allplan-Installation angelegten Ordner **New** darunter finden Sie eine Ordner mit der Bezeichnung "**Ing**". Diesen Ordner finden Sie in dem Allplan-Installationspfad. (z.B. C:\Programme\Nemetschke\Allplan\New\Ing) Weitere Infos zur Anzeige des Allplan Installationspfad (DATPFAD) finden Sie unten im FAQ unter "Hinweis". Hier sind die für verschiedene Nationen benötigten Querschnittsreihen-Dateien verfügbar.

Zum Speichern einer selbst definierten Querschnittsreihe wählen Sie bitte das Diskettensymbol. Es wird ein Browser geöffnet. Wählen Sie einen beliebigen Ordner um die derzeit in Allplan verwendeten Querschnittsreihen zu abzuspeichern.

Hinweis:

Um Querschnittsreihen aktualisieren zu können, kann es notwendig sein, dass Administratorrechte benötigt werden. Melden Sie sich gegebenenfalls als Administrator an, bevor Sie entsprechende Änderungen vornehmen.

Möchten Sie die Querschnittsreihen nur für ein bestimmtes Projekt verwenden, stellen Sie die Querschnittsreihen für dieses Projekt vor Installation der Querschnittsreihe projektbezogen ein. Wählen Sie dazu in Allplan unter Datei->Projekt öffnen. Markieren Sie das entsprechende Projekt mit der rechten Maustaste. Wählen Sie "Eigenschaften" In dem anschließend geöffneten Dialog wählen Sie unter Pfadeinstellungen->Rundstahl-und Mattenquerschnittsreihen: "Projekt".

Um den für die Allplaninstallation gewählten Pfad nachträglich zu ermitteln, wählen Sie im Allmenü unter Service->Hotlinetools->showcfg. Nach Ausführung der Funktion finden Sie im Allmenüfenster die benötigten Informationen zu dem Allplan - Installationspfad mit der Bezeichnung "DATPFAD =".

Die Abkürzung für die länderspezifischen Querschnittsreihen in den Dateinamen (**axyzqsr.txt**) sind:

aut	Österreich
bel	Belgien
bra	Brasilien
bul	Bulgarien
deu	Deutschland
eng	England
fra	Frankreich
hol	Holland
hrv	Kroatien
ita	Italien
kor	Korea
pol	Polen
rum	Rumänien
rus	Russland
slk	Slowakei
svn	Slowenien
swi	Schweiz
tch	Tschechien
ung	Ungarn
usa	USA

Hinweis:

1) Anwender, die ab Version 2018 die **ActionBar** Konfiguration nutzen, können die Menüleiste über die Alt - Taste temporär einblenden.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.