

Conversion simultanée de tous les projets Allplan

FAQ de Support technique

Catégorie: Général->Conversion de données

Programmes: Allplan 2021
Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018
Allplan 2017
Allplan 2016
Allplan 2015
Allplan 2014
Allplan 2013
Allplan 2012
Allplan 2011

ID document: 20090408124904

Internet: <https://connect.allplan.com/fr/faqid/20090408124904.html>

Question :

Comment convertir tous les projets en une seule opération après une mise à niveau ?

Réponse :

Vérifiez que vous disposez d'une sauvegarde de tous les projets !

Effectuez les opérations suivantes :

- quittez Allplan sur tous les postes de travail.
- Uniquement si vous utilisez le Gestionnaire de groupes de travail : Ouvrez une session en tant qu'administrateur (sysadm).
- Démarrez Allmenu.
- Uniquement si vous utilisez le Gestionnaire de groupes de travail : Assurez-vous que tous les ordinateurs hébergeant les projets sont en cours d'exécution.
Vous pouvez vérifier cela dans :
Allmenu -> Gestionnaire de groupes de travail -> Informations réseau -> Afficher la liste des projets(l'ordinateur sur lequel se trouve un projet est indiqué dans la seconde colonne).
- Réglez la taille des calques sur la valeur la plus haute, sur l'ordinateur sur lequel vous effectuez la conversion de données :
Allmenu ->Maintenance ->Outils hotline ->docsize ->256 ->OK
A noter :
Après la conversion, vous pouvez à nouveau réduire la taille des calques en rétablissant la valeur initiale.
- Démarrage de la conversion de données (uniquement sur l'ordinateur sur lequel vous avez aussi modifié la taille des calques) :

Allmenu ->Maintenance ->Outils hotlinetoolbar -> datwaprjs : Conversion des données de tous les projets

Si vous répondez par "Oui" aux deux messages suivants, la conversion des données s'effectue pour tous les projets.

A noter :

Notez que la vitesse de la conversion des données dépend de plusieurs facteurs :

- Nombre de projets
- Taille des projets
- Vitesse de l'ordinateur sur lequel s'effectue la conversion des données
- Vitesse du réseau

Vous pouvez démarrer la conversion des données simultanément à partir de plusieurs postes de travail.

Allplan GmbH et les sociétés de distribution affiliées excluent tout droit à la garantie et déclinent toute responsabilité quant aux résultats obtenus à partir de ces articles et informations dans leur environnement d'application. A ce titre, vous demeurez seul et unique responsable de l'usage de ces articles et informations. En outre, les termes de la licence d'utilisation de la société Allplan GmbH et/ou les conditions générales de vente et de licence des sociétés de distribution affiliées s'appliquent.

© 2020 Allplan GmbH. Tous droits réservés.