

**Allplan-Hilfe**

Suchen  Nach Wortteilen suchen

Index

- keports Skelettbau
- Sparren
- Sparren an Punkt fixieren
- Sparren/Sparrenpfette in einer Hilfs erzeugen
- Sparrenpfetten
- Stahl-, Holzbauteile aktualisieren
- Stahl-, Holzbauverlegungen modifizieren
- Wechsel
- Zange
- Sparrenpfetten (Funktion)
- Dialog
- Speichern (Funktion)
- Speichern Ihrer Arbeit
- Speichern mit Verdichten (Funktion)
- Speichern von Plänen als NPL-Dateien
- Speichern von Teilbildern als NDW-Datei
- Spezial: Wände, Öffnungen, Bauteile
- Funktionen im Modul
- Spezielle Element-Eigenschaften modifizieren/übertragen
- Spiegeln (Funktion)
- Spline
- erzeugen
- modellieren
- Radius bei Modifikation festlegen
- Stütz- bzw. Eckpunkte entfernen
- Spline (Funktion)
- Spalten und senken (Funktion)
- Spot-Licht (Animation)
- Spur-/Erweiterungspunkt
- Spurlinie
- Spurlinien
- Spurpunkt
- Spurpunkte löschen
- S-Pz
- Stabmarkierungen (Funktion)
- Stabformgebung
- Allgemeine Positionseigenschaften
- Anpassung der Palette
- Aufbau der Palette
- Biegeformspezifische Parameter
- Eingabe der expandierenden
- Festlegung der Aufbiegung
- Krüpfungsmaße
- Festlegung der Parameter

**Spalten und senken**

Modul Modul Allgemein: Dächer, Ebenen, Schnitte

Mit **Spalten und senken** senken Sie einen Teil der unteren Ebene (Boden) von einem oder mehreren Dachkörpern ab und erstellen auf diese Weise einen Split-Level-Grundriss.

**So spalten und senken Sie einen Teil der unteren Dachebene**

- Klicken Sie auf **Spalten und senken (Aufruf)**.
- Legen Sie in der Symbolleiste **Format** die Formateigenschaften (Stiftstärke, Strichart, Linienfarbe und Layer) für den gesenkten Dachkörper fest.
- Geben Sie in der Dialog-Symbolleiste die Höhe des abgesenkten Bereichs ein.

**Hinweis:** Voreingestellt ist der aktuelle Wert der Unterkante des Dachkörpers. Der Wert für die Höhe des abgesenkten Bereichs muss kleiner sein.

- Geben Sie mit Hilfe der **allgemeinen Polygonzugeingabe** den Bereich ein, in dem die untere Ebene abgesenkt werden soll. Die untere Ebene wird geteilt und abgesenkt. Der gesenkte Dachkörper erhält die in der Symbolleiste **Format** eingestellten Formateigenschaften.

**Hinweis:** Wurden mehrere Dachkörper aktiviert, dann werden alle zu einem Dachkörper zusammengefasst.

**Hinweis:** Gesenkte Ebenen können mit der Funktion **Dachkörper löschen** gelöscht werden.

(C) Nemetschek Allplan Systems GmbH Datenschutzbestimmungen

**Allplan 2013 - Education - ALLPLAN-Script-2013-S - Unterrichtshaus/Erdgeschoss:TB150**

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Erzeugen Ändern Wied

0.18 9 1 LS\_GRUND

**Funktionen**

Architektur

**Erzeugen**

- Standardel...
- Freies Ebenenpaar
- Dachebene
- Gaube
- Dachhaut
- Dachfläch...
- Sichtfilter-...
- Schnittfüh...

**Assistenten**

- Höhenkote
- Beschriften
- Bauteilnu...
- Wände bemaßen
- Brüstungs...
- Reports
- Legende
- Elemente wandeln
- Elemente ... kopieren ...
- 3D-Körper...
- Dacheben...
- Architektu...
- Ebenen au...

**Eigenschaften**

Dachebene

Unterkante 2.760

**Eingabeoptionen**

36

tauschen modifizier...

Dachebene modifizier... **Spalten und senken** Dachkörper spiegeln

Gespiegelt... Dachkörper von Dach... kopieren Dachkörper verschieben

**<Spalten und senken> Eigenschaften / 1. Polygonpunkt, Element / Abstand 0.000**